



Konstrukce, díly a příslušenství



NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SI DŮKLADNĚ
PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD
K POUŽITÍ

VÝDEJNÍK NA
STUDENOU A HORKOU
VODU
MODEL: WS-STYLUS



Provoz

- Elektrické spotřebiče uchovávejte mimo dosah dětí nebo nemohoucích osob. Nenechte je používat spotřebiče bez dozoru.
- Příklad není vhodný pro instalaci v prostoru, kde by mohl být použit proud vody.
- Příklad musí být umístěn v horizontální poloze.
- Příklad se nesmí čistit proudem vody.
- Kohoutek na horkou vodu dosahuje vysokých teplot, udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od tohoto kohoutku.
- Tento přístroj je vhodný pro domácnost i komerční použití.
- Abyste předešli nebezpečí způsobenému nestabilitou výdejníku vody, upevněte jej na stěnu následovně:
 1. Upevněte jeden konec držáku dvěma šrouby na kondenzátoru výdejníku vody.
 2. Poté upevněte druhý konec držáku dvěma šrouby na stěnu.
- Nepokládejte na místo, kde by mohlo dojít k rozliti vody:
Uchovávejte na suchém, chladném a vzdušném místě a v dostatečné vzdálenosti od látek, které by se mohly snadno vznítit nebo explodovat.
- Síťovou zástrčku neupravujte ani nepoužívejte prodlužovací kabel, aby nedošlo k přehřátí a požáru.
- Příklad nespouštějte ani nezastavujte jeho chod přímým vložením nebo vyjmutím síťové zástrčky.
- Čištění a údržba: Nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku, výdejník nepokládejte do vody, neumývejte jej vodou ani neotírejte plynnými nebo chemickými prostředky.
- Když zelené světlo automaticky zhasne, teplota studené vody je asi 5 °C.
- Při čištění přístroje vytáhněte síťovou zástrčku a použijte čistý hadřík s neutrálním čisticím prostředkem k očištění vnitřní strany, neumývejte pod tekoucí vodou.
- Pozor: Během čištění a kontroly odpojte napájení, abyste předešli nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Údržba a odstraňování závad

- Před prováděním jakékoliv údržby nebo servisu produktu vytáhněte síťovou zástrčku nebo ji odpojte od sítě.

- Při čištění zásobníků vody nikdy nepoužívejte čisticí prostředek nebo chemikálie, které jsou zdraví škodlivé.
- Pokud se na kondenzátoru nahromadil prach nebo jiné cizí látky, otřete jej měkkým hadříkem namočeným ve vodě.
- Nestříkejte přímo na povrch produktu vodu. Přední a zadní stranu produktu otřete měkkým hadříkem namočeným ve vodě.
- Po vyčištění produktu jej zcela vysušte. Plňte zásobníky vodou, dokud z kohoutku na horkou vodu nevytéká voda, a pak připojte elektrickou zástrčku.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sestavou od výrobce nebo jeho servisního technika.

Způsob použití

- Vložte vertikálně láhev na vodu do NO-Spill systému výdejníku na vodu.
- Zapněte kohoutek na horkou vodu, vložte zástrčku do příslušné zásuvky a vyčkejte, až voda začne z kohoutku na horkou vodu vytékat.
- Zapněte spínač studené a horké vody, systém ohřevu a chlazení začne pracovat.

Schéma zapojení

